

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak \* oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m 2	m 2	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
0	5,00	3,30	0,00	64,33	11,77	11,77	52,56		0,00	0,00
0	30,00	1,84	0,94						52,56	
0	63,00	6,37	1,57						146,60	
Sumy:				199,76	53,16	53,16	146,60	0,00		

Sprawdzenie: 199,76 - 53,16 = 146,60 = 146,60 - 0,00  
199,76 - 146,60 = 53,16 = 53,16 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 146,60 )

