

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00	117,88	0,00	
0+005,00	117,84	+0,08	
0+010,00	117,82	+0,09	
0+015,00	117,82	+0,05	
0+020,00	117,84	+0,01	
0+025,00	117,85	-0,02	
0+030,00	117,87	-0,05	
0+035,00	117,88	-0,09	
0+040,00	117,90	-0,08	
0+045,00	117,94	-0,05	
0+050,00	117,99	-0,01	
0+055,00	118,03	+0,02	
0+060,00	118,05	+0,03	
0+065,00	118,06	+0,03	
0+070,00	118,04	+0,00	
0+075,00	118,02	-0,03	
0+080,00	117,99	-0,07	
0+085,00	117,98	-0,08	
0+090,00	117,98	-0,08	
0+095,00	118,00	-0,06	
0+100,00	118,02	-0,03	
0+105,00	118,04	-0,01	
0+107,00	118,05	0,00	