

### Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),  
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),  
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).  
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
-------------	--------	---------	------

0+000,00	117,80	0,00	
0+005,00	117,82	+0,02	
0+010,00	117,83	+0,03	
0+015,00	117,84	+0,04	
0+020,00	117,82	+0,02	
0+025,00	117,80	-0,00	
0+030,00	117,77	-0,03	
0+035,00	117,75	-0,07	
0+040,00	117,73	-0,10	
0+045,00	117,74	-0,11	
0+050,00	117,77	-0,10	
0+055,00	117,82	-0,06	
0+060,00	117,88	-0,03	
0+065,00	117,91	-0,01	
0+070,00	117,91	-0,03	
0+075,00	117,89	-0,04	
0+080,00	117,87	-0,06	
0+085,00	117,84	-0,08	
0+090,00	117,82	-0,10	
0+095,00	117,82	-0,09	
0+100,00	117,84	-0,06	
0+105,00	117,86	-0,04	
0+110,00	117,89	-0,01	
0+113,00	117,90	0,00	