

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00	117,38	0,00	
0+005,00	117,40	-0,13	
0+010,00	117,42	-0,16	
0+015,00	117,45	-0,19	
0+020,00	117,47	-0,23	
0+025,00	117,50	-0,25	
0+030,00	117,54	-0,24	
0+035,00	117,59	-0,22	
0+040,00	117,64	-0,20	
0+045,00	117,69	-0,19	
0+050,00	117,74	-0,18	
0+055,00	117,78	-0,21	
0+060,00	117,83	-0,24	
0+065,00	117,88	-0,27	
0+070,00	117,91	-0,30	
0+075,00	117,94	-0,34	
0+080,00	117,95	-0,34	
0+085,00	117,94	-0,31	
0+090,00	117,93	-0,30	
0+095,00	117,90	-0,30	
0+100,00	117,87	-0,31	
0+105,00	117,85	-0,32	
0+110,00	117,82	-0,33	
0+115,00	117,79	-0,34	
0+120,00	117,77	-0,34	
0+125,00	117,76	-0,33	
0+130,00	117,76	-0,29	
0+135,00	117,77	-0,25	
0+140,00	117,78	-0,21	
0+145,00	117,78	-0,18	
0+150,00	117,78	-0,13	
0+155,00	117,76	-0,08	
0+160,00	117,74	-0,03	
0+163,60	117,72	0,00	