

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia :
PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+000,00	118,20	0,00	
0+005,00	118,23	+0,04	
0+010,00	118,27	+0,07	
0+015,00	118,30	+0,11	
0+020,00	118,34	+0,15	
0+025,00	118,37	+0,05	
0+030,00	118,41	-0,05	
0+035,00	118,45	-0,08	
0+040,00	118,50	-0,07	
0+045,00	118,56	-0,05	
0+050,00	118,60	-0,05	
0+055,00	118,62	-0,06	
0+060,00	118,62	-0,11	
0+065,00	118,59	-0,19	
0+070,00	118,54	-0,29	
0+075,00	118,48	-0,39	
0+080,00	118,38	-0,34	
0+085,00	118,24	-0,05	
0+090,00	118,15	0,00	
0+094,65	118,10	0,00	